



Примечания:

1. А—противопожарные рассечки на 1-ом этаже.
- Б—противопожарные рассечки со 2-го по предпоследний верхний этаж.
- В—противопожарные рассечки на верхнем этаже.
2. ① — противопожарные рассечки в уровне цоколя.
- ② — противопожарные рассечки верхней части проема.
- ③ — противопожарные рассечки в уровне последнего этажа выполненные, сплошным поясом без разрывов.

**Сэнарджи® - ППС-3**

**Рис 70**

**Варианты монтажа противопожарных рассечек  
в зависимости от этажности и  
расстояний между проемами (оконные, дверные и т.п.)**