



1. Вначале в местах примыкания системы к раме окна выводится стеклотканевая сетка марки "Основная".
2. Производится установка противопожарных расщек из минераловатной плиты с одновременным приклеиванием и дюбелированием.
3. Производится приклеивание пенополистирольных плит с одновременным дюбелированием.
4. Производится установка стеклотканевой сетки марки "Угловая" или пластикового уголка с сеткой.
5. Производится втапливание предварительно выведенной стеклотканевой сетки марки "Основная".
6. Производится установка косынок из стеклотканевой сетки марки "Основная", размером 300x200мм, в местах концентрации напряжений (в углах проемов).
7. Производится втапливание стеклотканевой сетки марки "Основная" на основную плоскость фасада.

**Сэнарджи® - ПпС-3**

**Рис 4**

**Порядок установки стеклотканевых сеток в районе оконных и других проемов**